SERVICE MANUAL



Service-Manual Sunways Solar-Inverter

PT 30k, PT 33k

deutsch



Impressum Alle Rechte vorbehalten © Copyright by: Sunways AG Photovoltaic Technology Macairestraße 3 - 5 D-78467 Konstanz

Dieses Service-Manual darf – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung durch die Sunways AG nachgedruckt oder vervielfältigt werden. Jede von der Sunways AG nicht autorisierte Art der Vervielfältigung, Verbreitung oder Speicherung auf Datenträgern in jeglicher Form und Art stellt einen Verstoß gegen das geltende Urheberrecht dar und wird gerichtlich verfolgt. Technische Änderungen, die einer Verbesserung des Gerätes dienen, oder die den Sicherheitsstandard erhöhen, behalten wir uns ausdrücklich vor – auch ohne gesonderte Ankündigung.

Für den Inhalt verantwortlicher Herausgeber: Sunways AG

In diesem Benutzerhandbuch werden Produkte und Produktnamen angesprochen, die eingetragene Warenzeichen sind. Die Nennung von Produkten und Produktnamen dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keinen Warenmißbrauch dar. Die sich auf diese Produkte beziehenden Passage in diesem Benutzerhandbuch stellen keine Original-Dokumentation zum jeweiligen Produkt dar.

Baugruppenbeschreibung



- A Measure-Modul
- B Com-Modul
- C Control-Modul
- D DC-Filter
- E 24 V-Netzteil
- F AC-Trennstelle
- G Connect-Modul
- H AC-Filter
- I Power-Modul
- J AFI-Modul
- K DC-Lasttrennschalter
- L DC-Klemmen
- M DC-Überspannungsschutz Kat. II (Option)
- N AC-Überspannungsschutz Kat. II
- O AC-Klemmen

Rückseite

- P Lüftungsgitter bei IP 42-Ausstattung (oder optional bei IP 54-Ausstattung mit Filtermatte)
- Q Lüftungsgitter oder Filtermatte
- R Einschub mit Filtermatte
- S Lüfter (Typ NGX 3,5 W)
- T AC-Drossel
- U Lüfter (Typ NH3 19,5 W)
- V DC-Drossel



Einleitung

In diesem Service-Manual finden Sie Informationen über den Aufbau des Sunways Solar-Inverters und erhalten Hinweise zur Sicherheit und Wartung. Sie lernen die unterschiedlichen Möglichkeiten der Fehlersuche und deren Abhilfe kennen. Zusätzlich erhalten Sie detaillierte Reparaturanleitungen

Bitte beachten Sie genau die Sicherheitsvorschriften und sorgen Sie so für mehr Sicherheit am Einsatzort des Solar-Inverters.

Inhalt

1	Produktbeschreibung			3
		1.1	Technische Daten	3
		1.2	Blockschaltbild	5
		1.3	Baugruppenbeschreibung	6
			Allgemein	6
			Measure-Modul (A)	7
			Com-Modul (B)	7
			Control-Modul (C)	7
			24 V-Netzteil (E)	8
			AC-Trennstelle (F)	8
			Connect-Modul (G)	8
			Power-Modul (I)	9
			AFI-Modul (J)	9
			DC-Lasttrennschalter (K)	9
		1.4	Ersatzteile	10
			Hinweis zur Bestellung von Ersatzteilen	10
2	Sicherheitshinweise			12
		21	Allgemeine Sicherheitshinweise	12
			Gewährleistung und Haftung	12
		2.2	Symbol- und Hinweiserklärung	13
			Warnhinweise im Benutzerhandbuch	13
			Symbole im Benutzerhandbuch	13
			Warnhinweise und Symbole am Gerät	13
		2.3	Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen	14
		2.4	Sicherheitskonzept	14
3	Wartung			15
		3.1	Wartungsprotokoll	15
		3.2	Wartungsintervall	15
4	Fehlersuche			16
		4.1	Systematische Fehlersuche	16
		4.2	Störungsanzeige über das LCD-Display	18
		4.3	Fehlersuche über die Hardware	
			Sichtkontrolle	18
			Betriebsanzeige I CD-Display	18
			bethebsanzeige Leb-Display	10

			Betriebsanzeigen Module	19
			Leitungen und Steckverbindungen	19
			AC-Trennstelle (Schütze)	22
			Bauteile	22
		4.4	Fehlersuche über die Software	22
			Fehlerlog	22
			Messwertevergleich	22
		4.5	Fehlersuche über die Hardware	
			AC-/DC-Messungen	23
			AC-Messungen	23
			DC-Messungen	25
5	Fehlerliste und Abhilfe			26
		5.1	Fehler ohne Displaymeldung	26
			Eine oder mehrere Betriebsanzeigen	
			(LEDs) leuchten nicht	26
		5.2	Fehler mit Displaymeldung	29
			Fehler im Bereich des Solargenerators	30
			Fehler im Bereich des AC-Netzes	32
			Fehler im Bereich des Wechselrichters Fehler im Bereich Schnittstellen / Kom-	35
			munikation	37
			Service-Fehler	40
6	Reparaturen			45
		6.1	Servicekoffer	45
		6.2	Berührungsschutz entfernen	45
		6.3	Module tauschen	46
			Allgemeine Hinweise	46
			Com-Modul tauschen	47
			Measure-Modul tauschen	48
			Control-Modul tauschen	48
			AFI-Modul tauschen	49
		6.4	Lüfter tauschen	50
			Prüfablauf Lüfter	50
			Lüfter (U) tauschen	50
			Lüfter (S) tauschen	50
7	Anhang			51
		7.1	Maximale Anzahl der CAN-Knoten	51

1 Produktbeschreibung

1.1 Technische Daten

Modell	PT 30k	PT 33k	
DC-Eingang			
Nennleistung DC	31000 W	34500 W	
maximaler DC-Strom	75,0 A		
Nennspannung DC	700 V		
MPP-Spannungsbereich	420 V800 V	460 V800 V	
Maximale DC-Spannung	1000 V		
Anzahl DC-Anschlüsse pro MPP-Tracker	1 x Wago-Reihenklen	nme 35 mm²	
Anzahl MPP-Tracker	1		
AC Ausgang			
Nennausgangsleistung AC	30000 W	33333 W	
Maximale AC-Leistung	30000 W	33333 W	
Nennstrom AC	43,5 A pro Phase	48,3 A pro Phase	
Maximaler AC-Strom	50,0 A pro Phase	53,0 A pro Phase	
Frequenz nominal	50 Hz		
Frequenzbereich	47,5 Hz50,2 Hz (gemäß DIN VDE 0126-1-1)		
Netzspannung	400 V		
Spannungsbereich AC	-20%+15% (gemäß DIN VDE 0126-1-1)		
Klirrfaktor	irrfaktor < 3%		
Leistungsfaktor (Cos Phi)	1 oder einstellbar vor	n -0,9 bis +0,9	
Netzspannungsüberwachung	dreiphasig (nach DIN	VDE 0126-1-1)	
Erdschlussüberwachung AFI (Allstromsensitiv) nach DIN VDE 0126		nach DIN VDE 0126-1-1	

ErdschlussüberwachungAFI (Allstromsensitiv) nach DIN VEIsolations-, Frequenz- und Gleichstromüberwachungintegriert nach DIN VDE 0126-1-1Notwendige Phasen Netzanschluss3 (L1, L2, L3, N, PE)Anzahl Einspeisephasen (230 V einphasig)3

Leistungsdaten

Eigenverbrauch	< 4 W
Nacht-Verbrauch	ca. 0 W
Maximaler Wirkungsgrad	98,0%
Max. Euro-Wirkungsgrad	97,6%
MPP-Wirkungsgrad (statisch)	99,0%
Schaltungskonzept	HERIC [®] -Topologie, dreiphasig, trafolos

Sonstiges

DC-Schalter nach IEC 60947-1/3 Netzanschluss Sicherungsauslegung Datenschnittstellen

Sensorschnittstellen Anzeige

Anlagen-Überwachung

IP-Schutzgrad gemäß IEC 60529 Relative Luftfeuchtigkeit max. Kühlung Umgebungstemperatur Überlastverhalten Maße (Höhe x Breite x Tiefe) Gewicht Installationsart Geräuschpegel Garantie Standard (Option) Zertifikate integriert 3 x 63 A (16 mm²) Ethernet, CAN, potentialfreies Melderelais, S0, Modem Einstrahlung, Temperatur LCD-Dotmatrix, hintergrundbeleuchtet, 128 x 64 Punkte Aktive E-Mail-Alarmierung, Sunways Browser, Sunways Portal IP 42 / IP 54 (optional) 95% Forcierte Kühlung durch Lüfter -20°C...40°C (bei Volllast) Arbeitspunktverschiebung 100 x 60 x 40 cm 155 kg Standmontage ca. 72 dB(A) bei 100% Lüfterleistung 5 Jahre (mit Wartungsvertrag: bis zu 20 Jahre) CE, DIN VDE 0126-1-1

1.2 Blockschaltbild



- Bauteile
- Module (Baugruppen)
- 1 DC-Klemmen
- (optional mit DC-Überspannungsschutz Kat. II)
- 2 DC-Laststrennschalter
- 3 AFI-Modul Allstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtung
- 4 DC-Filter
 5 Measure-Modul
- DC-/AC-Messung
- 6 Power-Modul HERIC[®]-Wechselrichter und Hochsetzsteller
- 7 AC-Filter, mehrstufig
- 8 Allpolige AC-Trennstelle (Schütze)
- 9 AC-Klemmen mit AC-Überspannungsschutz Kat. II10 Connect-Modul
 - Schnittstelleneinheit
- 11 Com-Modul Kommunikationseinheit mit Display
- 12 Control-Modul Steuer- und Regeleinheit
- 13 Netzteil 230 V/24 VDC

Baugruppenbeschreibung 1.3

Allgemein



- A Measure-Modul
- B Com-Modul
- C Control-Modul
- D DC-Filter
- E 24 V-Netzteil
- F AC-Trennstelle
- G Connect-Modul
- H AC-Filter
- I Power-Modul
- J AFI-Modul
- K DC-Lasttrennschalter
- L DC-Klemmen
- M DC-Überspannungsschutz Kat. II (Option)
- N AC-Überspannungsschutz Kat. II
- O AC-Klemmen

Rückseite

- P Lüftungsgitter bei IP 42-Ausstattung (oder optional bei IP 54-Ausstattung mit Filtermatte)
- Q Lüftungsgitter oder Filtermatte
- R Einschub mit Filtermatte
- S Lüfter (Typ NGX 3,5 W)
- T AC-Drossel
- U Lüfter (Typ NH3 19,5 W)
- V DC-Drossel



Measure-Modul (A)

Das Measure-Modul ist die zentrale Messeinheit des Solar-Inverters. Das Modul dient der 3-phasigen Netzüberwachung und der Erfassung aller relevanter DC-Parameter.

- 1 Stromsensoren
- 2 Absicherung F2000 für das 24 V-Netzteil
- 3 Jumper JP2000
- zur Einstellung Normalbetrieb/Werksbetrieb
- 4 Betriebsanzeige LED



Com-Modul (B)

Das Com-Modul ist die Kommunikationseinheit. Es zeigt über das LCD-Display Messwerte des Control-Moduls an und erlaubt die Eingabe von Befehlen und Einstellungen über die Tastatur.

Das Modul besitzt einen Datenlogger, der alle relevanten Messwerte auf einer SD-Karte speichert.

- 1 Datenlogger
- 2 SD-Karte
- 3 Betriebsanzeige LED (Display)

Solar Inverter PT 30k

Control-Modul (C)

Sämtliche Messwerte werden im Control-Modul erfasst und mit einem redundanten Steuerungsprozessor überwacht. Das Modul überprüft permanent die Messwerte des Measure-Moduls und entscheidet ob der Solar-Inverter fehlerfrei funktioniert.

Die Steuersignale werden mittels LWL (Lichtwellenleiter) Frontend an die Power-Platine geleitet.

- 1 Betriebsanzeige LED
- 2 Interne Statusanzeige (Nicht relevant für Service!)
- 3 Frontend-LWL-Anschlüsse



24 V-Netzteil (E)

Das 24 V-Netzteil versorgt das Control-Modul mit Strom.

1 Betriebsanzeige LED



1 -

AC-Trennstelle (F)

Die allpolige AC-Trennstelle besteht aus zwei Schütze und entspricht DIN VDE 0126-1-1.

Bei nicht angezogenem Schütz ist der schwarze Anker plan zur Oberfläche des Schützes. Bei angezogenem Schütz ist der Anker vertieft.

1 Anker

Connect-Modul (G)

Auf dem Connect-Modul befinden sich sämtliche Kommunikationsschnittstellen.

- 1 Ethernetanschluss
- 2 Modemanschluss
- 3 CAN-Bus
- 4 S0-Schnittstelle (Impulsausgang z.B. für Großanzeige)
- 5 Anschluss für Temperatur- und Einstrahlungssensor
- 6 Anschluss für Alarmrelais





Power-Modul (I)

Das Power-Modul wandelt den vom Solar-Generator erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um. Hinter der Platine befinden sich drei Wechselrichter-Halbleitermodule mit integrierter HERIC[®]-Schaltung sowie das Steller Modul für die Hochsetzstellung der DC-Eingangsspannung.

Das Power-Modul ist galvanisch durch Lichtwellenleiter (LWL) von der Ansteuerelektronik des Control-Moduls getrennt.

- 1 LWL-Anschlüsse
- 2 Betriebsanzeige LED



AFI-Modul (J)

Das AFI-Modul ist die allstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtung für externe Störungen der DC-Seite nach DIN VDE 0126-1-1. Der Solar-Inverter wird einem relativen Fehlerstromsprung von > 30 mA bzw. einem absoluten Fehlerstrom von > 300 mA abgeschaltet solange der Fehler ansteht.

	* <u>0</u>
1	
	· • • • • • • • • •

1 Betriebsanzeige LED

DC-Lasttrennschalter (K)

Der DC-Lasttrennschalter kann bis zu 80 A schalten. Schaltstellung 1 = Ein

1 Lasttrennschalter



1.4 Ersatzteile

Hinweis zur Bestellung von Ersatzteilen

Unsere Produkte unterliegen ständig technischen Änderungen und Verbesserungen. Zur Vermeidung von Falschlieferungen bzw. zur Bestellung von Teilen ohne Teilenummer geben Sie grundsätzlich die Angaben auf dem Typenschild und die Seriennummer des Solar-Inverters an.

Das Typenschild befindet sich auf dem Gerätesockel sowie im Inneren des Solar-Inverters über der Halterung des Handbuchs.

Ersatzteilliste

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungsmenge
1	SE118S10A	AC-Schütz	1 Stück
2	SE136S10A	Montagematerial (Schrauben)	1 Set
3	SE114S10A	Wechselrichter Halbleitermodul	1 Stück
4	SE131S10A	Trageschiene	1 Stück
5	SE123S10A	Starkstromklemmblock	1 Stück
6	SE122S10A	Kupferschiene zu Schalter	1 Stück
7	SE121S10A	Anschlussabdeckung zu Schalter	1 Stück
8	SE120S10A	Klemmabdeckung zu Schalter	1 Stück
9	SE129S10A	Lüftervorkammer	1 Stück
10	SE125S10A	Stromversorgung	1 Stück
11	SE128S10A	Lüfter (von vorne rechts)	1 Stück
12	SE124S10A	Folientastatur	1 Stück
13	SE134S10A	Typen-/Warnschilder	1 Stück
14	SE139S10A	Kabelabfangschiene/Set	1 Stück
15	SE138S10A	Lüftergitter	1 Stück
16	SE137S10A	Filtermatten/Satz	20 Stück
17	SE135S10A	Dokumentenhalter	1 Stück
18	SE133S10A	Netzteilfilter	1 Stück
19	SE132S10A	Wärmeleitfolie/-paste	1 Stück
20	SE126S10A	AC-Überspannungsschutz	1 Stück
21	SE106S10A	Com Modul	1 Stück
22	SE112S10A	DC-Kondensator	1 Stück
23	SE103S10A	Measure-Modul (C1)	1 Stück
24	SE113S10A	Steller Halbleitermodul	1 Stück
25	SE115S10A	Netzdrossel	1 Stück
26	SE110S10A	DC-Drossel	1 Stück
27	SE109S10A	AC-Drossel	1 Stück
28	SE127S10A	Kühlkörper	1 Stück
29	SE107S10A	Connect-Modul	1 Stück
30	SE140S10A	DC-Überspannungsschutz	1 Stück
31	SE116S10A	AC-Filter	1 Stück
32	SE104S10A	Load-Modul (C1)	1 Stück
33	SE117S10A	DC-Filter	1 Stück
34	SE102S10A	Control-Modul (C1)	1 Stück

1 Produktbeschreibung

35	SE147S10A	Lüfter (von vorne links)	1 Stück
26	551015107	Power Medul (C1)	1 Stuck
20	SETUTSTUA	Power-Modul (CT)	I SLUCK
37	SE105S10A	AFI-Modul (C1)	1 Stück
38	SE130S10A	Stromabstandsbuchse	5 Stück
39	SE119S10A	DC-Schalter inkl. Griff	1 Stück
40	SE108S10A	Kabelsatz	1 Stück

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Hinweise in der Betriebsanleitung beachten! Voraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb des Solar-Inverters PT ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitsvorschriften.

Dieses Benutzerhandbuch enthält die wichtigsten Hinweise, um die Anlage sicherheitsgerecht zu betreiben.

Jede Person, die mit der Montage, Inbetriebnahme, Instandhaltung und Betrieb des Solar-Inverters befasst ist, muss das komplette Benutzerhandbuch, insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise, gelesen und verstanden haben.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzort / Betrieb geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung (UVV) zu beachten.

Gefahren im Umgang mit dem Solar-Inverter PT Der Solar-Inverter ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut und ist nur

- · für die bestimmungsgemäße Verwendung
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand zu benutzen.

Bei unsachgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an der Anlage oder an anderen Sachwerten entstehen.

Bei Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, ist die Anlage sofort stillzusetzen und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Die Störung ist anschließend sofort zu beseitigen.

Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten die "Allgemeinen Verkaufsund Lieferbedingungen" der Sunways AG. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Solar-Inverters
- unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten
- Betreiben des Solar-Inverters bei defekten und/oder nicht funktionsfähigen Sicherheitsund Schutzeinrichtungen
- Nichtbeachten der Hinweise im Benutzerhandbuch bezüglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung
- · eigenmächtige bauliche Veränderungen
- · mangelhafte Überwachung von Verschleißteilen
- · unsachgemäß durchgeführte Reparaturen
- Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt

2.2 Symbol- und Hinweiserklärung

Für das schnelle Erfassen dieser Anleitung und den sicheren Umgang mit dem Solar-Inverter werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet.

Warnhinweise im Benutzerhandbuch



Dieses Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die – wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden – Tod, Körperverletzung oder schwere Sachschäden zur Folge haben wird.



Lebensgefahr durch Stromschlag!

Dieses Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr durch Strom hin, die – wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden – Tod, Körperverletzung oder schwere Sachschäden zur Folge haben wird.



VORSICHT

Dieses Symbol weist auf eine möglicherweise drohende Gefahr hin, die – wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden – Sachschäden zur Folge haben kann.

Symbole im Benutzerhandbuch



Informationshinweis

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Informationen, die zum besseren Verständnis des Solar-Inverters beitragen.

Warnhinweise und Symbole am Gerät

Die folgenden Warnhinweise am Gehäuse des Solar-Inverters weisen auf Gefahren hin. Beachten Sie die Hinweise genau!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Benutzerhandbuch gelesen und verstanden werden muss, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.



ACHTUNG

Heiße Oberfläche! Das Gehäuse kann sich im Betrieb erwärmen.



Vor jedem Öffnen des Gehäuses muss das Gerät elektrisch vom Netz und vom PV-Generator getrennt werden. Das Gerät führt nach der Trennung vom PV-Generator für circa fünf Minuten intern und an den Anschlussklemmen des PV-Generators eine lebensgefährliche Spannung. Die Energiespeicher-Kondensatoren sind erst nach dieser Zeit vollständig entladen. Nach dem Trennen des Geräts vom Netz und vom PV-Generator müssen mindestens fünf Minuten abgewartet werden, bevor das Gerät geöffnet werden darf.

Warning!	
High leakage current,	
earth connection essential before	
connecting supply.	

WARNUNG!

Hohe Ableitströme. Vor Anschluss an den Versorgungsstromkreis (AC-Netz) unbedingt Erdungsverbindung herstellen!

2.3 Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen

Elektrische Arbeiten am Solar-Inverter müssen unter Beachtung der VDE-Bestimmungen, nationalen und anderen Bestimmungen von einer qualifizierten Elektrofachkraft vorgenommen werden!

Der Solar-Inverter darf nur von der Sunways AG autorisierten Personen geöffnet werden! Voraussetzung für eine fachgerechte Wartung und Reparatur ist die Teilnahme am Sunways Kompetenzseminar.

Beim Auslösen von Sicherheitsschaltern ist vor Wiederinbetriebnahme die Fehlerursache zu suchen und zu beseitigen.

Elektrische Ausrüstungen regelmäßig überprüfen!

Vorgeschriebene Wartungsintervalle sind einzuhalten.

Lose Verbindungen wieder befestigen!

Beschädigte Leitungen/Kabel und Komponenten sind sofort auszutauschen!

2.4 Sicherheitskonzept

Durch die Wechselrichter-Steuerung werden laufend und parallel die nachstehenden Parameter überwacht und angezeigt:

- DC-Überspannung
- Überspannung L1, L2, L3
- Unterspannung L1, L2, L3
- · Inselbetrieb
- · Überfrequenz L1, L2, L3
- Unterfrequenz L1, L2, L3
- Surgefehler (kurze Überspannung L1, L2, L3)
- · DC-Anteil im AC-Strom L1, L2, L3
- AFI Fehlerstromsprung > 30 mA
- AFI-Fehlerstrom > 300 mA
- Übertemperatur Kühlkörper, Innenraum, Drosseln

Beim Auftreten einer Störung wird sofort die Einspeisung unterbrochen und der Solar-Inverter trennt sich durch Auslösen des Netzschützes vom Netz.

Es schaltet das potenzialfreie Alarmrelais (außer bei Netzunterspannung L1).

Zusätzlich bestehen auf der Netz- sowie auf der Solar-Generatorseite folgende Schutzeinrichtungen gemäß Überspannungskategorie II und III:

- Netzseitiger Überspannungsschutz
 Dieser schützt die Leistungshalbleiter bei energiereichen, zeitlich begrenzten Spannungsspitzen im Netz und sorgt bei Netztrennung für einen Energieabbau in den Drosseln.
- Generatorseitiger Überspannungsschutz
 Optional erhältlicher Schutz vor atmosphärischen
 Überspannungen (z.B. durch Ferneinschläge bei
 Gewitter) der Klasse II.

3 Wartung

3.1 Wartungsprotokoll

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Solar-Inverters zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungen am Solar-Inverter durchzuführen.

Benutzen Sie als Leitfaden zur Durchführung der Wartungsarbeiten das Inbetriebnahme- und Wartungsprotokoll. Die entsprechenden Unterlagen finden Sie unter www.sunways.de oder in diesem Ordner.



GEFAHR

- Die Wartung darf nur von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden. Lebensgefährliche Spannungen!
- Das Berühren von Spannung führenden Teilen kann zum Tod führen.
- Sämtliche elektrische Arbeiten müssen unter Beachtung der VDE-Bestimmungen, nationalen und anderen Bestimmungen von einer qualifizierten Elektrofachkraft vorgenommen werden!
- Die Pr
 üfungen sind unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und den Vorschriften der Berufsgenossenschaften durchzuf
 ühren.
- Die vorgegebene Reihenfolge der einzelnen Maßnahmen und Pr
 üfungen ist unbedingt einzuhalten!

3.2 Wartungsintervall

Die Wartung des Solar-Inverters der PT-Serie ist mindestens einmal jährlich durchzuführen. Bei verschmutzter Umgebung entsprechend öfter.

Die Erstwartung ist spätestens 12 Monaten nach Inbetriebnahme durchzuführen.

Die folgenden Wartungen sind pro Kalenderjahr einmal auszuführen.

Die Wartung darf höchstens 2 Monate nach dem jeweiligen Inbetriebnahmemonat erfolgen.



Die Wartung erfolgt bei Abschluss eines Servicevertrags mit der Sunways AG durch die Sunways AG oder ihre Service-Partner.

4 Fehlersuche

4.1 Systematische Fehlersuche

Wichtig ist eine überlegte und systematische Fehlersuche. Hier einige Tipps:

- Sicherheit geht vor! Beachten Sie die jeweiligen Sicherheitsbestimmungen.
- Dokumentieren Sie die Fehlersuche. Notieren Sie sich ausgegebene Fehlermeldungen und vorgenommene Tests. Benutzen Sie für Messungen beiliegende Checkliste.
- Gehen Sie überlegt und systematisch anhand des Ablaufdiagramms vor. Das Ablaufdiagramm ist nur eine grobe Gliederung der Vorgehensweise. Die detaillierte Beschreibung der Fehlersuche wird im Anschluss näher erläutert.
- Für die systematische Fehlersuche stehen folgende Checklisten bzw. Arbeitspläne zur Verfügung:

Checkliste Fehlersuche Wartungs- und Inbetriebnahmeprotokoll

Sie finden diese Dokumente in Ihrem Service-Ordner oder erhalten diese über Sunways.

Ablaufdiagramm Fehlersuche – Übersicht



4.2 Störungsanzeige über das LCD-Display

Der Solar-Inverter zeigt Störungen im LCD-Display an und speichert diese im internen Fehlerspeicher ab.

Die Störungsanzeige besteht aus einer Nummer und einer Kurzbezeichnung. Anhand der ersten Ziffer können Sie schnell erkennen, in welchem Bereich der Fehler aufgetreten ist:

1xx: Fehler im Bereich des Solar-Generators 2xx: Fehler im Bereich des AC-Netzes

- 3xx: Fehler im Bereich des Wechselrichters
- 4xx: Fehler im Bereich Schnittstellen /
- Kommunikation
- 9xx: Service-Fehler

Sie können im Menü unter «Solar-Inverter – Ereignisse» nachschlagen. Im Kapitel **Fehlerliste und Abhilfe** finden Sie eine detaillierte Beschreibung des Fehlers sowie Vorschläge zur Abhilfe.

4.3 Fehlersuche über die Hardware Sichtkontrolle

Gehen Sie für die Fehlersuche anhand der Checkliste, Kapitel **Sichtkontrolle** vor.

Betriebsanzeige LCD-Display

Überprüfen Sie ob die Betriebsanzeigen (LEDs) der folgenden Module:



- 1 Display
- grün = ok
 - rot = Warnung/Fehler Fehler ablesen
 - aus = Nachtmodus Taste drücken um den Solar-Inverter zu aktivieren.

Betriebsanzeigen Module



- 2 Netzteil
 - grün = ok
 - aus = Strombegrenzung aktiv Kurzschluss suchen, siehe Fehlerliste – Ablaufdiagramm Fehlersuche Module.
- 3 Control-Modul

grün = ok aus = defekt Modul tauschen.

- 4 AFI-Modul
 - grün = ok
 - rot = AFI Fehler aktiv
 - aus = defekt
 - Modul tauschen.
- 5 Power-Modul
 - grün = ok
 - aus = defekt
 - Modul tauschen.
- 6 Measure-Modul
 - grün = ok

aus = defekt

Modul tauschen.

Leitungen und Steckverbindungen

Überprüfen Sie ob folgende grau markierte Leitungen und Steckverbindungen korrekt gesteckt sind.



Eine Übersicht der einzelnen Module und Bauteile finden Sie in der Baugruppenbeschreibung in der Ausklappseite.



Lebensgefahr durch Stromschlag!

Bei folgenden Bauteilen ist zusätzlich zur Sichtkontrolle eine Abzugskontrolle der Leitungen sinnvoll. Der Solar-Inverter muss sich in einem spannungsfreien Zustand befinden!

1. AC-Überspannungsschutz (N)



2. AC-Klemmen (O)

\bigcirc		\bigcirc		\bigcirc
	IJ	ĮĮ	IJ	ĮĮ
\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc

3. DC-Überspannungsschutz (Option) (M)

	0	0
0	\circ	0

4. DC-Klemmen (L)



Führen Sie eine Sichtkontrolle weiterer Module und Bauteile durch.



Der Solar-Inverter muss sich hierfür nicht in einem spannungsfreien Zustand befinden.

5. Measure-Modul (A)



6. Control-Modul (C)



7. Power-Modul (I)



4 Fehlersuche



Hinter den LWL-Anschlüssen des Power-Moduls befindet sich jeweils ein Kabelflachsteckverbinder. Dieser ist zusätzlich zum LWL-Anschluss zu überprüfen.

8. AFI-Modul (J)



9. COM-Modul (B)



10. Connect-Modul (G)



11.24 V-Netzteil (E)



12. AC-Trennstelle (Schütze) (F)



13. DC-Filter (D)



14. AC-Filter (H)

Der AC-Filter befindet sich unter dem Measure-Modul.



15. DC-Lasttrennschalter (K)



AC-Trennstelle (Schütze)

Überprüfen Sie ob die Schütze angezogen sind. Bei nicht angezogenem Schütz ist der schwarze Anker plan zur Oberfläche des Schützes. Bei angezogenem Schütz ist der Anker vertieft.



1 Anker

Bauteile

Überprüfen Sie den Solar-Inverter auf beschädigte, lose oder verschmorte Bauteile. Achten Sie hierzu auf Brandgeruch beim Öffnen des Inverters. Beschädigte oder verschmorte Bauteile sind entsprechend zu tauschen.

4.4 Fehlersuche über die Software

Eine weitere hilfreiche Möglichkeit bei der Fehlersuche ist der Sunways Browser. Sie haben Zugriff auf das Fehlerlog (Fehlercodes und Kurzbeschreibung) sowie einen Vergleich von Messwerten.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Trennen Sie die Solargeneratorseite durch Öffnen des DC-Lasttrennschalters (Schaltstellung 0).
- 2. Schalten Sie die Netzverbindung durch den externen Sicherungsautomaten ein.

- 3. Stellen Sie eine Ethernetverbindung her.
- 4. Starten Sie Sunways Browser.

Gehen Sie für die Fehlersuche anhand der Checkliste, Kapitel **Fehlersuche über die Software** vor.

Fehlerlog

Im Fehlerlog wird Ihnen der Fehlercode sowie eine Kurzbeschreibung angezeigt. Im Kapitel **Fehlerliste und Abhilfe** finden Sie eine detaillierte Beschreibung des Fehlers sowie Vorschläge zur Abhilfe. Die Sollwerte sind in der Checkliste Fehlersuche PT 30k, Kapitel **Fehlersuche über die Software** aufgelistet.

Das Fehlerlog finden Sie im Sunways Browser auf der Geräte-/Systemsite.

Messwertevergleich

Unter «Zusatzwerte» auf der Gerätesite werden verschiedene Messwerte angezeigt.



- Sie benötigen für den Zugang das Passwort für den Installateur-Bereich.
- In diesem Bereich können vom Installateur spezielle Einstellungen am Solar-Inverter vorgenommen werden, die nur nach Rücksprache mit der technischen Hotline möglich sind. Ein geräteabhängiges Passwort muss bei der technischen Hotline angefragt werden. Technische Hotline +49 (0)7531 996 77-577

Vergleichen Sie, ob sich die angezeigten Messwerte innerhalb der Toleranz der Sollwerte befinden.

4.5 Fehlersuche über die Hardware AC-/DC-Messungen

Um Messungen systematisch und sicher durchführen zu können wurde der Solar-Inverter mit einem Berührungsschutz ausgestattet. Der Berührungsschutz besteht aus einer über den Modulen und Bauteilen angebrachten Plexiglasscheibe mit entsprechenden Bohrungen an den Messpunkten.

Gehen Sie für die Fehlersuche anhand der Checkliste, Kapitel **AC-/DC-Messungen** vor.

Hilfsmittel:

Multimeter mit 1000 VDC CAT III /600 V CAT IV mit geeigneten Messspitzen.

AC-Messungen



Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Der Berührungsschutz darf nicht demontiert werden!
- · Gerhörschutz und Schutzbrille tragen!
- · AC-Hauptsicherung einschalten.
- · DC-Lasttrennschalter muss auf Stellung 0 sein!

AC-Messpunkte



AC-Messung 1 ... 4

- 1 N
- 2 L1
- 3 L2
- 4 L3

Messung der Netzspannung. Die Messpunkte sind gegeneinander zu prüfen. Sollwert der gemessenen Spannung: 230 V ±15 V



 Wenn der Solar-Inverter nicht einspeist und die AC-Trennstelle offen (Schütz nicht angezogen) ist, kann zwischen den Messpunkten 1 und 4 keine Spannung gemessen werden.

AC-Messung 5 ... 6

- 5 L1
- 6 N

Versorgungsspannung des 24 V-Netzteils (N geschalten).

Messung der Netzspannung

Die Messpunkte sind gegeneinander zu prüfen. Sollwert der gemessenen Spannung: 230 V ±15 V



- · Im Standby-Betrieb des Solar-Inverters kann keine Netzspannung gemessen werden.
- Der Solar-Inverter ist im Standby-Betrieb sobald die Solargenerator-Spannung unter 200 V sinkt. Um die Netzspannung zu messen ist der Solar-Inverter zu aktivieren (z.B. Tastendruck am Display).

AC-Messung 7 ... 10

- 7 L1
- 8 L2
- 9 L3
- 10 N

Messung der Netzspannung. Die Messpunkte sind gegeneinander zu prüfen. Sollwert der gemessenen Spannung: 230 V ±15 V



 An diesen Messpunkten kann die Netzspannung immer gemessen werden, sofern der Sicherungsautomat (externe Hauptsicherung) eingeschaltet ist.

AC-Messung 11 ... 14

- 11 L3
- 12 L2
- 13 L1
- 14 N

AC-Netzanschluss, dreiphasig. Messung der Netzspannung. Die Messpunkte sind gegeneinander zu prüfen. Sollwert der gemessenen Spannung: 230 V ±15 V



 Bei eingeschaltetem Sicherungsautomat (Hauptsicherung) kann die Netzspannung unabhängig vom Schaltzustand der AC-Trennstelle (Schütz) gemessen werden.

AC-Messung 15 ... 16 15 LEG 3 16 N

Wechselrichterausgang LEG 3. Messung der Netzspannung. Die Messpunkte sind gegeneinander zu prüfen. Sollwert der gemessenen Spannung: 230 V ±15 V



- Mit Hilfe eines Oszilloskops können an dieser Stelle die Rechteck-Signale des Solar-Inverters gemessen werden. Bei der Messung mit einem Multimeter kann hier in erster Näherung von der AC Netzspannung ausgegangen werden.
- Wenn der Solar-Inverter nicht einspeist und die AC-Trennstelle offen (Schütz nicht angezogen) ist, kann zwischen den Messpunkten 15 und 16 keine Spannung gemessen werden.

DC-Messungen



Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Der Berührungsschutz darf nicht demontiert werden!
- · Gerhörschutz und Schutzbrille tragen!
- · AC-Hauptsicherung ausschalten.
- · DC-Lasttrennschalter muss auf Stellung 1 sein!

DC-Messpunkte



DC-Messung 1 ... 2

- 1 UZK+
- 2 UZK-

Messung der Zwischenkreisspannung UZK. Die Messpunkte sind gegeneinander zu prüfen. Sollwert der gemessenen Spannung: entspricht der Solargeneratorspannung ±20 V



- Zum Starten des Inverters sollte die Spannung zwischen 250 VDC und 1000 VDC betragen.
- Die Spannung sollte symmetrisch gegen Erde messbar sein (Bsp. Bei 600 Uoc, jeweils UZK+ 300 V gegen Erde und UZK- 300 V gegen Erde).

DC-Messung 7 ... 8

- 7 SG+
- 8 SG-

DC-Filter-Ausgang.

Messung der Solargenerator-Spannung die am DC-Lasttrennschalter bzw. an der Stringbox anliegt. Sollwert der gemessenen Spannung: ca. 300 VDC ... max. 1000 VDC

i

- · AC-Hauptsicherung einschalten.
- · DC-Lasttrennschalter muss auf Stellung 0 sein!

DC-Messung 3 ... 6

- 3 X3402 5 VDC ±0,3 V/GND
- 4 X3401 9 VDC ±0,3 V/GND
- 5 X3400 24 VDC ±0,5 V/GND
- 6 X3403 GND

Messung der einzelnen Versorgungsspannungen.

5 Fehlerliste und Abhilfe

5.1 Fehler ohne Displaymeldung

Eine oder mehrere Betriebsanzeigen (LEDs) leuchten nicht

Sollten bei der Sichtkontrolle eine oder mehrere Betriebsanzeigen der Module nicht leuchten, so ist systematisch nach Ablaufdiagramm vorzugehen.



Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Das Berühren von Spannung führenden Teilen kann zum Tod führen.
- Elektrische Arbeiten am Solar-Inverter müssen unter Beachtung der VDE-Bestimmungen, nationalen und anderen Bestimmungen von einer qualifizierten Elektrofachkraft vorgenommen werden!
- Der Solar-Inverter darf nur von der Sunways AG autorisierten Personen geöffnet werden!
- · Gerhörschutz und Schutzbrille tragen!
- Den Sicherheitsanweisungen zum Aus- und Einschalten der AC-Sicherung ist genau Folge zu leisten. Diese Aufforderungen sind im Ablaufdiagramm grau markiert.

Berührungsschutz entfernen



Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Das Berühren von Spannung führenden Teilen kann zum Tod führen.
- Elektrische Arbeiten am Solar-Inverter müssen unter Beachtung der VDE-Bestimmungen, nationalen und anderen Bestimmungen von einer qualifizierten Elektrofachkraft vorgenommen werden!

- Der Solar-Inverter darf nur von der Sunways AG autorisierten Personen geöffnet werden!
- Vor jedem Öffnen des Gehäuses muss das Gerät elektrisch vom Netz und vom PV-Generator getrennt werden. Das Gerät führt nach der Trennung vom PV-Generator für circa fünf Minuten intern und an den Anschlussklemmen des PV-Generators eine lebensgefährliche Spannung. Die Energiespeicher-Kondensatoren sind erst nach dieser Zeit vollständig entladen. Nach dem Trennen des Geräts vom Netz und vom PV-Generator müssen mindestens fünf Minuten abgewartet werden, bevor das Gerät geöffnet werden darf. Ferner darf an den Messpunkten A und B am Zwischenkreis des Systems keine Spannung ≥ 5 V anliegen.

Werkzeug: Kreuz-Schraubendreher PZ 2 x 100



- 1 Befestigungsschrauben (4x)
- A Messpunkt A
- B Messpunkt B

Lösen Sie die Befestigungsschrauben (4x) und nehmen Sie den Berührungsschutz ab.







5 Fehlerliste und Abhilfe

5.2 Fehler mit Displaymeldung

Die Störungsanzeige besteht aus einer Nummer und einer Kurzbezeichnung. Anhand der ersten Ziffer können Sie schnell erkennen, in welchem Bereich der Fehler aufgetreten ist:

1xx: Fehler im Bereich des Solar-Generators2xx: Fehler im Bereich des AC-Netzes3xx: Fehler im Bereich des Wechselrichters4xx: Fehler im Bereich Schnittstellen / Kommunikation9xx: Service-Fehler

Fehler im Bereich des Solargenerators

101:U-DCmax	Ihr Solar-Inverter der PT-Serie ist für eine maximale Leerlaufspannung des Solargene- rators von 1000 V zugelassen. Sämtliche Bauteile des DC-Eingangs sind mit einem Sicherheitsfaktor ausreichend dimensioniert. Wird die Schwelle überschritten, stoppt der Solar-Inverter seine Einspeisung.			
	Die maximale DC-Spannung wurde überschritten.			
	· Prüfen Sie die Dimensionierung Ihres PV-Generators.			
	Zu viele Module sind in Reihe geschaltet.			
	 Verringern Sie die Modulanzahl und f ühren Sie die Inbetriebnahme erneut durch. 			
	Die Messwerterfassung auf dem Measure oder der Control Modul ist defekt			
	 Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Sichtkontrolle/AC-/DC-Messungen durchführen 			
102:Isolation	Vor jedem Zuschalten überprüft Ihr Solar-Inverter die PV-Anlage auf einen mögli- chen Erdschluss oder Isolationsfehler. Sollte ein solcher Fehler erkannt werden, erfolgt keine Einspeisung. Die Funktionsweise ist konform der DIN VDE 0126-1-1.			
	Der Solar-Inverter hat beim Hochfahren einen Isolationsfehler in der PV-Anlage entdeckt.			
	 Überprüfen Sie Ihre PV-Anlage auf mögliche Isolationsfehler (abgequetschte DC- Leitungen o.a). 			
	Der gemessene Isolationswiderstand muss mindestens 1000 kΩ betragen. Starker Regen oder Schneefall kann in Abhänigkeit des Solar Modultyps zu einer Reduktion des Isolationswiderstandes der Anlage führen. In diesem Fall darf der Inverter aus gesetzlichen Gründen nicht zuschalten! Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Softwarediagnose durchführen:			
	 Kontrollieren Sie ob der Isolationswert <200 im Softwarediagnosemenue «Zu- satzwerte» ist. 			
	Sollte der Wert <200 sein, so entspricht dies einem unerlaubten Isolationswider- stand. Da die Anlage in diesem Fall keinen Ertrag bringt (Starker Regen oder Schneeabdeckung) warten sie ab, ob der Fehler nach dem Abtauen wieder zurück- gesetzt wird, und der Inverter selbsttätig ans Netz geht. Sollte dies nicht der Fall sein, kontaktieren Sie die Sunways Hotline.			

103:AFI>30mA 104:AFI>0.3A	Ihr Solar-Inverter ist mit einem allstromsensitiven AFI nach DIN VDE 0126-1-1 ausge- rüstet. Diese Überwachungseinheit hat einen relativen Fehlerstromsprung von > 30 mA bzw. einen absoluten Fehlerstrom von > 300 mA erkannt.			
	Ein Fehlerstromsprung während des Betriebs des Solar-Inverters ist aufgetreten.			
	· Überprüfen Sie Ihre PV-Anlage auf mögliche Isolationsfehler.			
	Starker Regen oder Schneefall kann in Abhänigkeit des Solar Modultyps zu einer zeitweiligen Erhöhung des AC-Ableitstromes der Solaranlage führen.			
	 Kontrollieren Sie ob die LED des AFI Moduls rot leuchtet (mind. 1 Minute beob- achten). Falls nein: Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht Sichtkontrolle/AC-/ DC-Messungen durchführen durchführen. 			
	Da die Anlage in diesem Fall keinen Ertrag bringt (Starker Regen oder Schneeabde- ckung) warten sie ab, ob der Fehler nach dem Abtauen wieder zurückgesetzt wird, und der Inverter selbsttätig ans Netz geht. Sollte dies nicht der Fall sein, kontaktie- ren Sie die Sunways Hotline.			
105:I-DC max.	Ihr Solar-Inverter der PT-Serie ist für einen maximalen DC-Strom von 75 A zugelas- sen. Wird die Schwelle überschritten, begrenzt der Solar-Inverter den DC-Strom durch Verschieben des Arbeitspunktes.			
	Der maximal erlaubte Solargeneratorstrom des Inverters wurde erreicht.			
	 Überprüfen Sie, ob die Modulverschaltung eine Eingangsspannung von unter 420 VDC bei Volllast erzeugt, und verschalten Sie die Module entsprechend der min. DC Eingangsspannung von 420 VDC neu. 			
	Die Messwerterfassung auf dem Measure oder der Control Modul ist defekt.			
	 Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Sichtkontrolle/AC-/DC-Messungen durchführen. 			

Fehler im Bereich des AC-Netzes

201:UAC1 <min 202:UAC2<min 203:UAC3<min< th=""><th> AC-Unterspannung Ihr Solar-Inverter überwacht ständig die Spannungshöhe der Einspeisephasen L1, L2 und L3. Bei Unterschreitung des minimal zulässigen Grenzwertes von –20% (184 V) stoppt der Solar-Inverter die Einspeisung und läuft erst wieder an, wenn der Spannungswert über den minimal zulässigen Grenzwert steigt. Fragen Sie Ihr Energieversorgungsunternehmen (EVU) nach Netzstabilität und -ausführung. Prüfen Sie die Zuleitungsquerschnitte auf ausreichende Dimensionierung, in Abhängigkeit der länderspezifischen Normen und Richtlinien. Die Messwerterfassung auf dem Measure oder der Control Modul ist defekt. Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Sichtkontrolle/AC-/DC-Messungen durchführen. </th></min<></min </min 	 AC-Unterspannung Ihr Solar-Inverter überwacht ständig die Spannungshöhe der Einspeisephasen L1, L2 und L3. Bei Unterschreitung des minimal zulässigen Grenzwertes von –20% (184 V) stoppt der Solar-Inverter die Einspeisung und läuft erst wieder an, wenn der Spannungswert über den minimal zulässigen Grenzwert steigt. Fragen Sie Ihr Energieversorgungsunternehmen (EVU) nach Netzstabilität und -ausführung. Prüfen Sie die Zuleitungsquerschnitte auf ausreichende Dimensionierung, in Abhängigkeit der länderspezifischen Normen und Richtlinien. Die Messwerterfassung auf dem Measure oder der Control Modul ist defekt. Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Sichtkontrolle/AC-/DC-Messungen durchführen.
204:UAC1>Max 205:UAC2>Max 206:UAC3>Max	AC-Überspannung Ihr Solar-Inverter überwacht ständig die Spannungshöhe der einspeisenden Phasen L1, L2 und L3. Bei Überschreitung des maximal zulässigen Grenzwertes von +15% (264,5 V) stoppt der Solar-Inverter die Einspeisung und läuft erst wieder an, wenn der Spannungswert unter den maximal zulässigen Grenzwert fällt.
	 Fragen Sie Ihr Energieversorgungsunternehmen (EVU) nach Netzstabilität und -ausführung. Prüfen Sie die Zuleitungsquerschnitte auf ausreichende Dimensionierung, in Ab- hängigkeit der länderspezifischen Normen und Richtlinien.
	 Die Messwerterfassung auf dem Measure oder der Control Modul ist defekt. Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Sichtkontrolle/AC-/DC-Messungen durchführen.
207:UAC1>10% 208:UAC2>10% 209:UAC3>10%	AC-Überspannung für 10 Minuten Ihr Solar-Inverter überwacht ständig die Spannungshöhe der einspeisenden Phasen L1, L2 und L3. Bei einer mittleren Überschreitung des zulässigen Grenzwertes von +10% (253 V) für 10 Minuten, stoppt der Solar-Inverter die Einspeisung und läuft erst wieder nach circa einer Minute an.
	 Fragen Sie Ihr Energieversorgungsunternehmen (EVU) nach Netzstabilität und -ausführung. Prüfen Sie die Zuleitungsquerschnitte auf ausreichende Dimensionierung, in Ab- hängigkeit der länderspezifischen Normen und Richtlinien. Die Messwerterfassung auf dem Measure oder der Control Modul ist defekt. Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Sichtkontrolle/AC-/DC-Messungen

210:UAC1>10% 211:UAC2>10% 212:UAC3>10% (Warnungen)	 Warnung AC-Überspannung Diese Warnung wird angezeigt, wenn auf einer Netzphase eine Spannung von mehr als 253 V (+10%) gemessen wird. Erst nach 10 Minuten Überschreitung schaltet der Solar-Inverter ab. Fragen Sie Ihr Energieversorgungsunternehmen (EVU) nach Netzstabilität und -ausführung. 	
	 Prüfen Sie die Zuleitungsquerschnitte auf ausreichende Dimensionierung, in Ab- hängigkeit der länderspezifischen Normen und Richtlinien. 	
	Die Messwerterfassung auf dem Measure oder der Control Modul ist defekt.	
	 Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Sichtkontrolle/AC-/DC-Messungen durchführen. 	
213:Frq1 <min< td=""><td>Netzfrequenz</td></min<>	Netzfrequenz	
214:Frq2 <min 215:Frq3<min< td=""><td>Der Solar-Inverter überwacht ständig die Netzfrequenz der einspeisenden Phasen L1, L2 und L3. Liegt diese auf einer Phase ausserhalb des zulässigen Bereiches, stoppt der Solar-Inverter die Einspeisung und läuft erst wieder an, wenn der Wert innerhalb</td></min<></min 	Der Solar-Inverter überwacht ständig die Netzfrequenz der einspeisenden Phasen L1, L2 und L3. Liegt diese auf einer Phase ausserhalb des zulässigen Bereiches, stoppt der Solar-Inverter die Einspeisung und läuft erst wieder an, wenn der Wert innerhalb	
216:Frq1>Max	des Toleranzbereiches liegt.	
217:Frq2>Max	Wiedereinschaltzeit: ca. 45 s	
218:Frq3>Max	Toleranzbereich: 49,5 bis 50,2 Hz	
	 Fragen Sie Ihr Energieversorgungsunternehmen (EVU) nach Netzstabilität und -ausführung. 	
	Prüfen Sie das Netz auf periodische Störsignale	
	Die Messwerterfassung auf dem Measure oder der Control Modul ist defekt.	
	 Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Sichtkontrolle/AC-/DC-Messungen durchführen. 	
219:IDC1>Max 220:IDC2>Max 221:IDC3>Max	DC-Anteil im AC-Strom Ihr Solar-Inverter überwacht ständig die Qualität des eingespeisten Stromes. Wird im eingespeisten Strom ein DC-Anteil von 1 A festgestellt, stoppt der Solar-Inverter die Einspeisung.	
	· Starten Sie den Solar-Inverter neu.	
	Die Messwerterfassung auf dem Measure oder der Control Modul ist defekt.	
	 Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Sichtkontrolle/AC-/DC-Messungen durchführen. 	

222:Uaussen Aussenleiterspannung ausserhalb Toleranzbereich. Es besteht eine unzulässige Phasenverschiebung zwischen L1, L2 und L3.

- Fragen Sie Ihr Energieversorgungsunternehmen (EVU) nach Netzstabilität und -ausführung.
- Prüfen Sie die Zuleitungsquerschnitte auf ausreichende Dimensionierung, in Abhängigkeit der länderspezifischen Normen und Richtlinien.

Die Messwerterfassung auf dem Measure oder der Control Modul ist defekt.

 Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Sichtkontrolle/AC-/DC-Messungen durchführen.

223:Surgef. Ihr Solar-Inverter überwacht ständig die Qualität des AC-Netzes. Bei hohen Spannungsspitzen auf der einspeisenden Phase stoppt der Solar-Inverter die Einspeisung und versucht einen Neustart.

Der Solar-Inverter hat auf einer einspeisenden Phase eine hohe Spannungsspitze erkannt.

- Nach Störungsbehebung startet der Solar-Inverter selbständig.
- Beim Anschluss der AC-Seite wurde eine Überwachungsphase und Nullleiter vertauscht.
- Prüfen Sie die komplette AC Verkabelung von den AC-Klemmen bis die AC-Trennstelle auf lose oder lockere Kabel. Durch die Kontaktbewegung des Schützankers, können sicht die Anschlussschrauben gelöst haben.
- Beobachten Sie, ob beide Schütze beim Startvorgang des Inverters (Anzeige Start im Display) anziehen. Falls nein, Schütze tauschen.

Fehler im Bereich des Wechselrichters

301:Temp.KK 302:Temp.Dros 303:Temp.Plat (Warnungen)	Ihr Solar-Inverter ist bei voller Einspeiseleistung für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C ausgelegt. Bei Anzeige einer dieser Warnungen wurde eine Tempera- turschwelle an Kühlkörper (KK), Drossel (Dros) oder Platine (Plat.) überschritten. Die Einspeiseleistung wird nun linear verkleinert, um einen weiteren Temperaturanstieg zu verhindern.
	Die maximal zulässige Umgebungstemperatur wurde überschritten.
	 Der Installationsort ist möglicherweise nicht geeignet. Bitte suchen Sie in diesem Fall einen anderen Installationsort oder verbessern Sie die Belüftung des Installa- tionsraumes.
	Bei der Installation wurde die notwendige Luftzirkulation nicht berücksichtigt.
	· Säubern Sie den Solar-Inverter, falls Schmutz die Kühlung behindert.
	· Beachten Sie die im Handbuch vorgegebenen Montagehinweise.
	Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Softwarediagnose :
	· Kontrollieren die Temperaturwerte auf ihre Plausibilität.
	Die Messwerterfassung auf dem Measure oder der Control Modul ist defekt.
	 Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – Sichtkontrolle/AC-/DC-Messungen durchführen.
304:Netzrel.	Der Solar-Inverter der PT-Serie prüft vor jedem Einschalten die Netzrelais auf Funktion. Bei dieser Prüfung wurde ein Fehler erkannt.
	· Starten Sie den Solar-Inverter neu.
	 Prüfen Sie die komplette AC Verkabelung von den AC-Klemmen bis die AC- Trennstelle auf lose oder lockere Kabel. Durch die Kontaktbewegung des Schütz Ankers, können sicht die Anschlußschrauben gelöst haben.

• Beobachten Sie, ob beide Schütze beim Startvorgang des Inverters (Anzeige **Start** im Display) anziehen. Falls nein, Schütze tauschen.

305:Ü-Temp.KKBei Anzeige einer dieser Fehlermeldungen wurde die Abschaltschwelle für eine der306:Ü-Temp.DrTemperaturen an Kühlkörper (KK), Drossel (Dros) oder Platine (Plat.) erreicht. Die307:Ü-Temp.Pl.Einspeisung wird nun gestoppt. Nach Absinken der Temperatur an der entsprechen-
den Messstelle läuft der Solar-Inverter wieder selbsttätig an.

Die maximal zulässige Umgebungstemperatur wurde überschritten.

 Der Installationsort ist möglicherweise nicht geeignet. Bitte suchen Sie in diesem Fall einen anderen Installationsort oder verbessern Sie die Belüftung des Installationsraumes.

Bei der Installation wurde die notwendige Luftzirkulation nicht berücksichtigt.

- · Säubern Sie den Solar-Inverter, falls Schmutz die Kühlung behindert.
- · Beachten Sie die im Handbuch vorgegebenen Montagehinweise.

Prüfen Sie in die Funktion der Lüfter mit Hilfe des bereitgestellten Prüfadapters

· Bei Defekt, Lüfter tauschen.

Wenn die Lüfter funktionieren, dann gehen sie wie folgt vor: Ablaufdiagramm Fehlersuche Übersicht – **Softwarediagnose**:

· Die Plausibilität der Temperaturen im Menue «Zusatzwerte».

Wenn der Inverter ca. 5 min. mit offener Frontüre im Nachtmodus war, sollte die Drosseltemperatur, sowie die Platinentemperatur auf ca. Raumtemperatur gehen. Die Kühlkörpertemperatur darf zwischen der Raumtemperatur und der max. Invertertemperatur (ca. 80°C) liegen. Sollte dies der Fall sein, sind die Temperatursensoren und das Control Modul in Ordnung.

· Falls nein, dann tauschen Sie das Control-Modul.

Fehler im Bereich S	Fehler im Bereich Schnittstellen / Kommunikation		
401:SD-Karte	Der Solar-Inverter kann keine SD-Karte finden.		
	· Starten Sie den Solar-Inverter neu.		
	Sollte der Fehler immer noch auftreten, wenden Sie sich bitte an die technische Hot- line. Sie finden die Telefonnummer auf der Rückseite des Manuals.		
402:SD-Karte	SD-Karte schreibgeschützt.		
	· Starten Sie den Solar-Inverter neu.		
	Sollte der Fehler immer noch auftreten, wenden Sie sich bitte an die technische Hot- line. Sie finden die Telefonnummer auf der Rückseite des Manuals.		
403:CAN-Teiln	Kommunikationsfehler mit CAN-Teilnehmer.		
	 Überprüfen, ob im CAN-Nebengerät ein Fehler vorliegt. Ggf. Nebengerät und Hauptgerät neu starten. 		
404:CAN-Bus	CAN-Bus nicht in Betrieb. Keine Kommunikation über den CAN-Bus möglich.		
	· Überprüfen Sie die Busleitungen und die Abschlussstecker.		
	· Überprüfen Sie, ob die maximal zulässigen Leitungslängen eingehalten wurden.		
	 Überprüfen Sie , ob Busleitungen parallel zu Leistungskabeln verlegt wurden. Trennen Sie ggf. Busleitungen und Leistungskabel räumlich voneinander. 		
405:CAN-Teiln	CAN-Teilnehmer antwortet nicht.		
	 Überprüfen, ob im CAN-Nebengerät ein Fehler vorliegt. Ggf. Nebengerät und Hauptgerät neu starten. 		
406:Solar 407:Temp	Kein Sensor an Sensorkanal 1 (Solar) oder Sensorkanal 2 (Temperatur) gefunden.		
(Warnung)	Wenn Sie einen Sensor an Solar oder Temp angeschlossen haben:		
	· Überprüfen Sie die Verbindung zu Ihrem Sensor.		
	Wenn Sie keinen Sensor angeschlossen haben:		
	 Überprüfen Sie die Konfiguration der Sensoreingänge über das LCD-Display oder den Sunways Browser. 		

408:CAN-Kom. (Warnung)	Es treten wiederholt Kommunikationsstörungen auf dem CAN-Bus auf.
(wanting)	Die Datenübertragung auf dem CAN-Bus wird gestört. Ein Datenaustausch ist aber weiterhin möglich.
	 Überprüfen Sie, ob alle Stecker der Busleitungen und die Abschlusswider-stände richtig stecken.
	 Überprüfen Sie, ob Busleitungen parallel zu Leistungskabeln verlegt wurden. Trennen Sie ggf. Busleitungen und Leistungskabel räumlich voneinander.
409:CAN-Cfg. (Warnung)	CAN-Bus befindet sich im Konfigurationsmodus. Es werden keine Messwerte über- tragen.
	Mindestens ein Gerät befindet sich im Menüpunkt «Einstellungen – Vernetzung – CAN-Bus».
	· Schließen Sie bei allen Geräten dieses Menü.
410:SMTP Ser. (Warnung)	SMTP Server ist nicht erreichbar (410).
411:SMTP Soc. (Warnung)	SMTP kein Socket verfügbar (411).
412:SMTP Kom. (Warnung)	SMTP Fehlerhafte Kommunikation mit Server (412).
	Während des E-Mail-Versands ist es zu einer Störung gekommen.
	Der E-Mail-Versand wird erneut versucht.
	 Wenn der Fehler häufiger auftritt, pr üfen Sie die E-Mail-Einstellungen über den Sunways Browser.
	 Wenn Sie ein Funkmodem verwenden, überprüfen Sie die Platzierung der Antenne.
413:DNS Fehl. (Warnung)	DNS fehlgeschlagen (413).
414:HTTP Ver. (Warnung)	HTTP-Client Connection fehlgeschlagen (414).
415:HTTP Aut. (Warnung)	HTTP-Client Authorisierung fehlgeschlagen (415).
416:HTTP Tim. (Warnung)	HTTP-Client Timeout (416).
417:HTTP Soc. (Warnung)	HTTP-Client kein Socket verfügbar (417).

418:HTTP Soc. (Warnung)	HTTP-Client Fehler mit Socket (418).
419:HTTP Met. (Warnung)	HTTP-Client Falsche Methode (419).
420:HTTP Pro. (Warnung)	HTTP-Client Fehler mit Protokoll (420).
421:HTTP Sch. (Warnung)	HTTP-Client Schreibfehler (421).
422:HTTP Les. (Warnung)	HTTP-Client Lesefehler (422).
(wannang)	In der Kommunikation zwischen dem integrierten Webserver und einem Internet- Browser ist während der Benutzung des Sunways Browsers zu einem Fehler gekom- men.
	Diese Warnungen sind unkritisch und können ignoriert werden, wenn Sie nur gele- gentlich auftreten.
	Diese Warnungen beeinflussen nicht die Energieproduktion des Wechselrichters.
423:CAN-Init (Warnung)	CAN-Initialisierungsfehler (423).
	Bei der Initialisierung des CAN-Bus ist es beim Einschalten der Geräte zu einem Feh- ler gekommen.
	· Starten Sie den Solar-Inverter neu.
	Sollte der Fehler immer noch auftreten, wenden Sie sich bitte an die technische Hot- line. Sie finden die Telefonnummer auf der Rückseite des Manuals.
424:NTP fehl.	Zeitsynchronisierung mit NTP Server fehlgeschlagen.
	Firewall Port 123 wird geblockt.

· Wählen Sie einen anderen Zeitserver aus.

Service-Fehler

901:Service	SD Card konnte nicht initialisiert werden.
902:Service	Dateien konnten nicht erzeugt werden.
903:Service	Fehler beim Schreiben in Datei.
904:Service	Fehler beim Lesen aus Datei.
905:Service	Karte wurde während des Betriebs entfernt.
906:Service	Zugriff auf Dateien nicht möglich.
907:Service	Problem mit Minutenwerten.
908:Service	Problem mit Tageswerten.
909:Service	Problem mit Monatswerten.
910:Service	Problem mit Jahreswerten.
911:Service	Problem mit Gesamtwerten.
912:Service	Problem mit Netzwerk-Daten.
	Fehlerhafte SD Karte.
	 Sichern Sie, wenn möglich, die Daten der alten Karte und setzen Sie eine neue Karte ein.
913:Service	RTC Lese-Fehler.
914:Service	RTC Schreibe-Fehler.
	Fehler auf dem COM-Modul (siehe Service-Manual Baugruppe B).
	• Tauschen Sie das COM-Modul aus.
915:Service	RTC ist nicht ansprechbar. Der Solar-Inverter war mehrere Tage ohne Spannungsver- sorgung.
	• Erwecken Sie den Solar-Inverter mit Tastendruck (ca. 3 Sek.).
	· Belassen Sie danach die AC-Spannung für ca. 5 Min.
	 Trennen Sie anschließend den Solar-Inverter komplett von der AC-/DC-Seite und schalten Sie ihn sofort wieder zu.

	Sollte der Fehler anschließend noch noch nicht behoben sein, gehen Sie wie folgt vor:	
	• Fehler auf dem COM-Modul (siehe Service-Manual Baugruppe B).	
	• Tauschen Sie das COM-Modul aus.	
916:Service	Fehler beim Lesen und Schreiben von Parametern aus Flash (Read-Write-Error).	
917:Service	Fehler beim Lesen von Parametern aus Flash	
	Fehler auf dem COM-Modul (siehe Service-Manual Baugruppe B).	
	• Tauschen Sie das COM-Modul aus.	
918:Service	DSP antwortet nicht innerhalb einer definierten Zeit.	
	· Überprüfen Sie die Steckverbindung zwischen COM- und Control-Modul.	
	• Schalten Sie die AC-Seite aus und wieder an.	
	Sollte der Fehler anschließend noch bestehen, kontaktieren Sie unsere Technische Hotline.	
920:Service	Flashzugriff auf Länderparameter fehlerhaft.	
	· Überprüfen Sie die Steckverbindung zwischen COM- und Control-Modul.	
	• Schalten Sie die AC-Seite aus und wieder an.	
	• Schicken Sie die Länderparameter im Install-Bereich des Webbrowsers neu.	
	Sollte der Fehler anschließend noch bestehen, kontaktieren Sie unsere Technische Hotline.	
921:Service	Doppelte CAN Serien Nr. (MAC-Adresse) im Netz.	
922:Service	Warnung: Überspannung pos. Zwischenkreis.	
923:Service	Warnung: Überspannung neg. Zwischenkreis.	
	Zwischenkreisspannung außerhalb des zugelassenen Bereiches.	
	• Prüfen Sie zuvor die Solargenerator-Spannung.	
	• Führen Sie eine DC-Messung laut Checkliste im Service-Manual durch.	
	· Achten Sie auf beschädigte Bauteile auf dem Power-Modul	

924:Service	Warnung: Referenzspannung	
928:Service	Warnung: Watchdog reset	
929:Service	Vorgabefehler übergeordneter Automat	
930:Service	Automatenfehler übergeordneter Automat	
931:Service	Verstärkung- oder Offsetfehler	
	· Überprüfen Sie die Steckverbindung zwischen COM- und Control-Modul.	
	· Schalten Sie die AC-Seite aus und wieder an.	
	• Messen Sie die 3 Spannungen auf dem Control-Modul nach der Checkliste im Service-Manual.	
	Sollten alle Spannungen i.O. sein, tauschen Sie das Control-Modul.	
	Sollte der Fehler anschließend noch bestehen, kontaktieren Sie unsere Technische Hotline.	
932:Service	Not-Aus-Taste (Terminal)	
935:Service	PIC Fehler	
	Die Sicherheitsschnellabschaltung des Solar-Inverters wurde aktiviert. Gründe hierfür können ein Spannungseinbruch im Netz, Probleme am Solargenerator etc. sein.	
	Sollte der Fehler mehrmals hintereinander auftreten, kontaktieren Sie unsere Tech- nische Hotline.	
936:Service	Initialisierungsfehler	
	Dieser Fehler tritt nur in Verbindung mit einem weiteren Fehler während des Starts des Solar-Inverters auf. Zur detaillierten Fehlerdiagnose prüfen Sie die zusätzliche Fehlernummer.	
937:Service	Netzfehler	
	Dieser Fehler deutet auf ein unstabiles Netzverhalten hin.	
	 Erkundigen Sie sich nach dem Vorhandensein von großen Maschinen, häufigen Stromausfällen etc. 	
938:Service	Kühlkörper Temperatursensor (Kabelbruch?)	
939:Service	Drossel Temperatursensor (Kabelbruch?)	

5 Fehlerliste und Abhilfe

940:Service	Leiterkarten Temp. Sensor (Kabelbruch?)
	• Prüfen Sie alle Steckverbinder am Control- und Power-Modul.
	Sollte der Fehler anschließend noch bestehen, kontaktieren Sie unsere Technische Hotline.
941:Service	UL1-Spannung außerhalb Toleranzband
942:Service	UL2-Spannung außerhalb Toleranzband
943:Service	UL3-Spannung außerhalb Toleranzband
	Dieser Fehler deutet auf ein unstabiles Netzverhalten hin.
	 Erkundigen Sie sich nach dem Vorhandensein von großen Maschinen, häufigen Stromausfällen etc.
944:Service	SPI Kommunikation durch DSP ausgelöst
945:Service	Toleranzfehler durch DSP ausgelöst
	· Prüfen Sie alle Steckverbinder am Control- und Power-Modul.
	Sollte der Fehler anschließend noch bestehen, kontaktieren Sie unsere Technische Hotline.
946:Service	Warnung: RTC hat die Uhrzeit verloren.
947:Service	Warnung: Die Spannung von RTC war abnormal.
948:Service	Warnung: RTC Treshholdspannung ist nicht auf 2,3 V sondern auf 1,2 V!
949:Service	Warnung: RTC Zeitformat ist 12 Stunden und nicht 24 Stunden.
	Der Solar-Inverter war mehrere Tage ohne Spannungsversorgung.
	· Erwecken Sie den Solar-Inverter mit Tastendruck (ca. 3 Sek.).
	· Belassen Sie danach die AC-Spannung für ca. 5 Min.
	 Trennen Sie anchließend den Solar-Inverter komplett von der AC-/DC-Seite und schalten Sie ihn sofort wieder zu.
	Sollte der Fehler anschließend noch noch nicht behoben sein, gehen Sie wie folgt vor:
	· Fehler auf dem COM-Modul (siehe Service-Manual Baugruppe B).
	· Tauschen Sie das COM-Modul aus.

950:Service Warnung: Checksummenfehler PIC

Die Sicherheitsschnellabschaltung des Solar-Inverters wurde aktiviert. Gründe hierfür können ein Spannungseinbruch im Netz, Probleme am Solargenerator etc. sein.

Sollte der Fehler mehrmals hintereinander auftreten, kontaktieren Sie unsere Technische Hotline.

951:Service	Überstrom in Wechselrichter oder Stel	ler

Hotline.

- 952:Service Schnellabschaltung PIC
- 953:Service Überstrom Drossel L1
- 954:Service Überstrom Drossel L2
- 955:Service Überstrom Drossel L3

Die Sicherheitsschnellabschaltung des Solar-Inverters wurde aktiviert. Gründe hierfür können ein Spannungseinbruch im Netz, Probleme am Solargenerator etc. sein.

Sollte der Fehler mehrmals hintereinander auftreten und trotz Ein- und Ausschalten des Geräts (AC-seitig) weiterhin bestehen, kontaktieren Sie unsere Technische Hotline.

956:Service	Synchronisationsfehler
957:Service	Vorgabefehler überlagerter Automat
958:Service	Automatenfehler überlagerter Automat
959:Service	Rechenzeitproblem WR-Automat
960:Service	Vorgabefehler unterlagerter Automat
961:Service	Automatenfehler unterlagerter Automat
962:Service	Rechenzeitproblem Steller oder ISR
	· Überprüfen Sie die Steckverbindung zwischen COM- und Control-Modul.
	· Schalten Sie die AC-Seite aus und wieder an.
	 Messen Sie die 3 Spannungen auf dem Control-Modul nach der Checkliste im Service-Manual.
	Sollten alle Spannungen i.O. sein, tauschen Sie das Control-Modul.
	Sollte der Fehler anschließend noch bestehen, kontaktieren Sie unsere Technische

6 Reparaturen

6.1 Servicekoffer

Im Servicekoffer finden Sie alle zur Reparatur notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel. Der Servicekoffer beinhaltet:

- Werkzeugtasche
- Inbusschlüssel SW3
- Inbusschlüssel SW4
- Inbusschlüssel SW5
- Schlitz-Schraubendreher für AC 5,5 x 1,0
- Schlitz-Schraubendreher
- für Kommunikation 2,5 x 0,4
- Kreuz-Schraubendreher PH 2 x 100
- · Kreuz-Schraubendreher PZ 2 x 100
- · Schlitz-Schraubendreher für Alarm 3,5 x 0,6
- · Elektronik Seitenschneider
- · Seitenschneider
- · Schaltschrankschlüssel
- · Kabelentmantler
- · Stiftschlüsselsatz
- · Telefonzange
- · Schlitz-Schraubendreher 4,0 x 0,9
- · Drehmomentschraubendreher
- Einsatz f
 ür Drehmoment

6.2 Berührungsschutz entfernen



Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Das Berühren von Spannung führenden Teilen kann zum Tod führen.
- Elektrische Arbeiten am Solar-Inverter müssen unter Beachtung der VDE-Bestimmungen, nationalen und anderen Bestimmungen von einer qualifizierten Elektrofachkraft vorgenommen werden!
- Der Solar-Inverter darf nur von der Sunways AG autorisierten Personen geöffnet werden!

 Vor jedem Öffnen des Gehäuses muss das Gerät elektrisch vom Netz und vom PV-Generator getrennt werden. Das Gerät führt nach der Trennung vom PV-Generator für circa fünf Minuten intern und an den Anschlussklemmen des PV-Generators eine lebensgefährliche Spannung. Die Energiespeicher-Kondensatoren sind erst nach dieser Zeit vollständig entladen. Nach dem Trennen des Geräts vom Netz und vom PV-Generator müssen mindestens fünf Minuten abgewartet werden, bevor das Gerät geöffnet werden darf. Ferner darf an den Messpunkten A und B am Zwischenkreis des Systems keine Spannung ≥ 5 V anliegen.

Werkzeug:

Kreuz-Schraubendreher PZ 2 x 100



- 1 Befestigungsschrauben (4x)
- A Messpunkt A
- B Messpunkt B

Lösen Sie die Befestigungsschrauben (4x) und nehmen Sie den Berührungsschutz ab.

6.3 Module tauschen

Allgemeine Hinweise



Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Das Berühren von Spannung führenden Teilen kann zum Tod führen.
- Elektrische Arbeiten am Solar-Inverter müssen unter Beachtung der VDE-Bestimmungen, nationalen und anderen Bestimmungen von einer qualifizierten Elektrofachkraft vorgenommen werden!
- Der Solar-Inverter darf nur von der Sunways AG autorisierten Personen geöffnet werden!
- Vor jedem Öffnen des Gehäuses muss das Gerät elektrisch vom Netz und vom PV-Generator getrennt werden. Das Gerät führt nach der Trennung vom PV-Generator für circa fünf Minuten intern und an den Anschlussklemmen des PV-Generators eine lebensgefährliche Spannung. Die Energiespeicher-Kondensatoren sind erst nach dieser Zeit vollständig entladen. Nach dem Trennen des Geräts vom Netz und vom PV-Generator müssen mindestens fünf Minuten abgewartet werden, bevor das Gerät geöffnet werden darf. Ferner darf an den Messpunkten A und B am Zwischenkreis des Systems keine Spannung ≥ 5 V anliegen.



VORSICHT

- · Achten Sie auf die Codierung von Steckverbindern und Anschlüssen.
- Im Allgemeinen sind die Befestigungsschrauben der Module mit einer Federscheibe und einer Unterlagsscheibe versehen. Beachten Sie die Montagereihenfolge und Angaben über das Anzugsdrehmoment.

- Entfernen Sie immer zuerst alle Steckverbindungen bevor Sie die Befestigungsschrauben des Moduls lösen. Bei der Montage zuerst das Modul befestigen und dann die Steckverbinder stecken.
- Beachten Sie, vor der erneuten Inbetriebnahme bzw. Montage des Berührungsschutzes, dass die Steckverbinder des ausgetauschten Moduls komplett und korrekt gesteckt sind.

Com-Modul tauschen



- 1 Kunststoffschrauben (4x)
- 2 Verbindung Bedienfeld
- 3 Verbindung Connect-Modul
- 4 Verbindung Control-Modul

Gehen Sie zur Demontage wie folgt vor:

- 1. Alu-Abdeckung im Deckel abschrauben.
- 2. Entfernen Sie die Verbindungen (2 4).



Der obere Steckverbinder zum Display darf nicht entfernt werden!

- 3. Lösen Sie die Kunststoffschrauben (1).
- 4. Entnehmen Sie die SD-Karte.
- 5. Notieren Sie sich die Seriennummer und Mac-Adresse des Gerätes. Sie finden diese auf dem Typenschild.
- 6. Kontaktieren Sie bitte die technische Hotline und fordern Sie ein Austausch-Modul an.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Vor dem Austausch der SD-Karte ist folgendes zu beachten:

- · Daten sichern.
- · Inbetriebnahme muss abgeschlossen sein.
- Uhrzeit und Datum müssen korrekt eingestellt sein.

Measure-Modul tauschen



- 1 Befestigungsschrauben (4x)
- 2 Anschlüsse AC-Drossel L1 angeschlossen an W2001 L2 angeschlossen an W2002 L3 angeschlossen an W2003
- 3 Anschluss Kondensator (-)
- 4 Anschluss Power-Modul UZK-
- 5 Anschlüsse Sinusdrossel (4x) L1 angeschlossen an W2005 L2 angeschlossen an W2006 L3 angeschlossen an W2007 N angeschlossen an W2008
- 6 Anschluss DC-Drossel
- 7 Verbindung Power-Modul
- 8 Verbindung Netzteil/AC-Trennstelle
- 9 Verbindung Control-Modul

Gehen Sie zur Demontage wie folgt vor:

- 1. Entfernen Sie alle Anschlüsse (2 5) und Verbindungen (7 – 9).
- 2. Lösen Sie die Befestigungsschrauben (1).

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



VORSICHT

Die Befestigungsschrauben (1) müssen mit dem Drehmomentschlüssel angezogen werden. Anzugsmoment 3,8 Nm

Benutzen Sie hierzu den im Service-Koffer mitgelieferten Drehmomentschlüssel.

Control-Modul tauschen



- 1 Befestigungsschrauben (4x)
- 2 Verbindung Measure-Modul
- 3 Verbindung COM-Modul
- 4 Verbindung Netzteil/Power-Modul
- 5 Verbindung Lüfter/Temperatursensoren
- 6 Verbindung Netzteil/AC-Trennstelle
- 7 LWL-Anschlüsse Power-Modul

Gehen Sie zur Demontage wie folgt vor:

- Entfernen Sie alle Anschlüsse und Verbindungen (2 – 7).
- 2. Lösen Sie die Befestigungsschrauben (1).

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Nach erfolgter Montage müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- 1. Neustart durchführen.
- 2. Überprüfen Sie ob die grüne Betriebsanzeige des Control-Moduls leuchtet.
- 3. Versionskontrolle der Software über das LCD-Display. Je nach Stand ist ein Software-Update durchzuführen.



Bis zum Neustart des Solar-Inverters liegt die Fehlermeldung 308 (Warnung) an.

- 4. Notieren Sie sich die Seriennummer und Mac-Adresse des Gerätes. Sie finden diese auf dem Typenschild.
- 5. Wenden Sie sich bitte an die technische Hotline und erfragen Sie das geräteabhängiges Passwort.

- 6 Reparaturen
- 6. Stellen Sie eine Ethernetverbindung her und starten Sie den Browser.
- 7. Senden Sie die länderspezifischen Einstellungen an den Solar-Inverter.
- 8. Neustart des Solar-Inverters.

AFI-Modul tauschen



- 1 Anschlüsse DC-Filter (2x)
- 2 Verbindung Control-Modul
- 3 Befestigungsschrauben (4x)

Gehen Sie zur Demontage wie folgt vor:

- 1. Lösen Sie die Anschlüsse (1) am DC-Filter.
- 2. Führen Sie die Leitungen durch die Öffnung des AFI-Moduls.
- 3. Entfernen Sie die Verbindungen zum Control-Modul (2).
- 4. Lösen Sie die Befestigungsschrauben (3).

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

6.4 Lüfter tauschen

Prüfablauf Lüfter

Eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Lüfter wird mit einem Prüfadapter durchgeführt. Gehen Sie dazu wie folgt vor:





- 1 Prüfadapter
- 2 Control-Modul
- 3 Netzteil
- Verbinden Sie das Control-Modul mit dem 24 V-Netzteil.
- 2. Beide Lüfter des Solar-Inverters müssten nun funktionieren. Falls ein Lüfter nicht funktioniert, so ist dieser zu tauschen.

Lüfter (U) tauschen



- 1 Befestigungsschraube
- 2 Lüfter (Typ NH3 19,5 W) mit Halteblech

Zum Austausch des Lüfters gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Gehäuserückwand entfernen.
- 2. Befestigungsschraube lösen.
- 3. Lüfter mit Halteblech entnehmen.
- 4. Steckverbinder zum Control-Modul lösen.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Die Steckverbinder sind verpolsicher.

Lüfter (S) tauschen



- 1 Lüftungsgitter mit Filtermatte
- 2 Lüfter (Typ NCX 3,5 W)

Zum Austausch des Lüfters gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Gehäuserückwand entfernen.
- 2. Lüftungsgitter mit Filtermatte abbnehmen.
- 3. Die Befestigungsschrauben (4x) lösen und den Lüfter entnehmen.
- 4. Steckverbinder zum Control-Modul lösen.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



VORSICHT

Die Steckverbinder sind nicht verpolsicher. Beachten Sie die Belegung der Steckverbinder: schwarz = + braun = -

7 Anhang

7.1 Maximale Anzahl der CAN-Knoten

Die Anzahl der Knoten auf einem gemeinsamen Bus hängt von der Treiberleistung der Transceiver der einzelnen CAN-Knoten ab. Hierbei spielt vor allen Dingen die minimale ohmsche Buslast eine Rolle, die der Transceiver des sendenden Knoten noch treiben kann. Jeder zusätzliche Knoten auf dem Bus verringert die ohmsche Buslast, so dass der Treiber ab einer bestimmten Anzahl von Knoten nicht mehr die erforderliche Leistung erbringen kann.

Aus diesen und den vorhergehenden Überlegungen lässt sich über mathematische Modelle eine Tabelle aufstellen, die den beiden beeinflussenden Größen folgende empfohlenen Beziehungen zuweist:

Buslänge / Knotenzahl	32	64	100
100 m	0,25 mm² oder AWG 24	0,25 mm² oder AWG 24	0,25 mm² oder AWG 24
250 m	0,34 mm² oder AWG 22	0,5 mm² oder AWG 20	0,5 mm² oder AWG 20
500 m	0,75 mm² oder AWG 18	0,75 mm² oder AWG 18	1,0 mm² oder AWG 16



Die Werte in der Tabelle stellen den Kabeltyp bzw. die Stärke der Adern dar.

7 Anhang





7 Anhang

 $\textbf{C\&F} \ | \ \textbf{Werbung und Dokumentation, Villingen-Schwenningen} \cdot www.cundf.de$

SD161711A 07/10 DE

Sunways AG Photovoltaic Technology Macairestraße 3 - 5 D - 78467 Konstanz Telefon +49 (0)7531 996 77-0 Fax +49 (0)7531 996 77-444 E-Mail info@sunways.de www.sunways.de

Technische Hotline +49 (0)7531 996 77-577

